



**BSVillage**  
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO


# Scaletta antiscivolo **AQUALUX**



[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)


# SCALETTA AQUALUX 5010

## Accessori presenti nella scatola della scaletta Aqualux SKU # 5010



## Sabbia


(non inclusa)



## ⚠ ATTENZIONE




- ▶ Installare la scala su una superficie piana.
- ▶ Non saltare o tuffarsi dalla scala.
- ▶ Rimuovere la scala dall'acqua quando la temperatura esterna è molto fredda.
- ▶ Durante l'inverno, la scala deve essere posta in una zona protetta dalla neve.
- ▶ Mai alzare la scala dal corrimano.
- ▶ Utilizza attrezzi con la batteria per evitare shock elettrici vicino all'acqua.
- ▶ Assicurati che nessun materiale corrosivo venga aggiunto sulla scala o sui componenti meccanici.
- ▶ La scala deve essere installata secondo il manuale d'installazione.
- ▶ Evitare oggetti e spigoli taglienti prima di montare la scala per evitare danni o ferite.
- ▶ Il produttore non è responsabile per danni o ferite causate da un'installazione o un uso inappropriato del prodotto.
- ▶ Per facilitare l'installazione del corrimano con i bulloni, utilizzare un cacciavite per allineare i fori.
- ▶ **Peso massimo supportato: 135 kg**

## Attrezzi richiesti (non inclusi)



# A

- 1) Inserire i due soffietti nelle fessure e farli scorrere verso gli angoli.
- 2) Assemblare i due moduli principali con le sei viti, dadi e rondelle in dotazione.
- 3) Agganciare la porta tra il modulo superiore e inferiore all'interno delle asole in dotazione.



## GARANZIA

**1 anno sulla scala  
1 anno sulla meccanica**

REV. 02/07/2023


PN:

PG:1

# SCALETTA AQUALUX 5010


## B

- 1) Inserisci le tre estremità al gradino, facendo in modo che la parte cilindrica sia verticale e che le estremità siano incastrate correttamente nei rispettivi fori.
- 2) Inserisci le chiusure nei gradini come mostrato.
- 3) Inserisci i due piedi nella parte sottostante della scala.




## D

- 1) Per installazioni in cui il supporto del ponte si trova a più di 52" (132 cm) dal fondo del gradino, è possibile aggiungere 2 sacchi di sabbia da 15 libbre (7 kg) su entrambi i lati del terzo gradino, come mostrato.
- 2) Installare il piccolo copri palo sul corrimano.




## E

- 1) Immergere lentamente il gradino nella piscina. Assicurarsi di non danneggiare il rivestimento della piscina nel processo.
- 2) Inclinare l'intero gradino in modo che sia completamente sott'acqua. Spurgare tutta l'aria da sotto i gradini.




## C


- 1) Inserire i due pali nelle estremità dei pali e fissarli in posizione con le viti fornite (come mostrato nel passaggio F).
- 2) Inserire il supporto del ponte sul palo posteriore.
- 3) Inserire il corrimano sui due pali e fissarlo in posizione.
- 4) Fissare il pannello di accesso con le viti in dotazione.



## F



- 1) Una volta che il gradino è completamente immerso, posizionarlo in posizione, con i supporti del ponte appoggiati sul ponte.
- 2) Una volta che il gradino è nella piscina, misurare come illustrato.
- 3) Inserire il palo corto nell'estremità del palo e avvitarlo con la vite in dotazione.
- 4) Tagliare il palo corto in base alla misurazione effettuata nel passaggio n. 2. ASSICURARSI DI TAGLIARE 3/4" PIÙ CORTO DELLA MISURAZIONE PER CONSENTIRE L'INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA DEL PALO.



**GARANZIA**

**1 anno sulla scala  
1 anno sulla meccanica**

REV. 02/07/2023

PN:

PG:2

# SCALETTA AQUALUX 5010


## G

1) Inserire il palo corto nell'estremità del palo nella parte superiore del gradino.

2) Far scorrere il secondo supporto del ponte sul palo corto.

3) Fissare i supporti del ponte al ponte con le viti in dotazione.


4) Installare la copertura del palo piccolo sul palo corto.



## H

1) Tirare verso l'alto i supporti del ponte (già fissati al ponte) per creare un effetto molla sul gradino.

2) Fissare i supporti ai due montanti posteriori spingendo l'intero gradino verso il basso.




**GARANZIA**

**1 anno sulla scala  
1 anno sulla meccanica**

REV. 02/07/2023

PN:

PG:3



# BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico  
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)  
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 [www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

 0522 15 36 417

 [info@bsvillage.com](mailto:info@bsvillage.com)

 0522 18 40 494