



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO
SPA gonfiabile iSPA



www.bsvillage.com

Avvertenze e Precauzioni

LEGGERE ATTENTAMENTE E CUSTODIRE

- Avvertenza1: L'apparecchio deve essere fornito tramite un dispositivo di corrente residua (RCD) con una corrente di scatto nominale non superiore a 30 mA.
- Avvertenza2: Le installazioni elettriche devono soddisfare i requisiti degli standard locali. Gli apparecchi a messa a terra devono essere collegati in modo permanente a cablaggi fissi
- Avvertenza3: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o dal relativo servizio di assistenza o da una persona analoga per evitare rischi. Sostituire immediatamente il cavo danneggiato.
- Avvertenza4: Le parti contenenti parti in tensione, ad eccezione delle parti munite di tensione di bassa tensione non superiore a 12 V, devono essere inaccessibili a una persona nel bagno.
- Avvertenza5: Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare un cavo di prolunga per collegare l'unità alla rete elettrica;
- Avvertenza6: Le parti che incorporano componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di comando a distanza, devono essere posizionati o fissati in modo che non possano venire a contatto con l'acqua.
- Avvertenza7: Non usare la spa all'esterno quando piove.
- Avvertenza8: Non utilizzare mai la SPA se i raccordi di aspirazione sono rotti o mancanti. Non sostituire mai un raccordo di aspirazione con un valore nominale inferiore alla portata indicata sul raccordo originale di aspirazione.
- Avvertenza9: Per ridurre il rischio di lesioni, non consentire ai bambini di utilizzare questo prodotto a meno che non siano sempre soggette a una sorveglianza stretta.
- Avvertenza10: L'acqua attira i bambini. Dopo ogni utilizzo, la SPA deve essere reso inaccessibile ai bambini attraverso la relativa copertura.
- Avvertenza11: Quando si utilizza la funzione jet, assicurarsi che la copertura della spa sia stata preventivamente aperta.
- Avvertenza12: Non accendere se c'è la possibilità che l'acqua nella stazione termale sia congelata.
- Avvertenza13: Rischio di scosse elettriche. Non utilizzare mai alcuna apparecchiatura elettrica quando si trova nel SPA o quando il corpo è bagnato. Non mettere mai alcuna apparecchiatura elettrica, come una luce, telefono, radio o televisione, entro un metro (1,5 m) di un SPA.
- Avvertenza14: Tenere lontani animali domestici
- Avvertenza15: Rischio di scosse elettriche. Mantenere la distanza di almeno 1,5 metri (1,5 m) da



tutte le superfici metalliche.

- Avvertenza16: Rischio di annegamento accidentale. Devono essere esercitati estrema cautela per impedire l'accesso non autorizzato da parte dei bambini. Per evitare incidenti, assicurarsi che i bambini non possano utilizzare questo SPA, a meno che non siano sempre sotto controllo.
- Avvertenza17: Durante la gravidanza, l'immersione in acqua calda può essere causa di danni al feto non ancora nato. Limitare l'uso a non più di 10 minuti per immersione.
- Avvertenza18: L'uso di alcool, droghe o farmaci prima o durante l'uso termale può provocare incoscienza con la possibilità di annegamento.
- Avvertenza19: Persone obese e persone affette da malattie cardiache, bassa o alta pressione sanguigna, problemi del sistema circolatorio o diabete devono consultare un medico prima di utilizzare un SPA .
- Avvertenza20: Le persone che usano farmaci dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare un SPA poiché alcuni farmaci possono indurre la sonnolenza mentre altri medicinali possono influenzare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e la circolazione. L'acqua in un SPA non deve mai superare i 40 ° C (104 ° F). Si consigliano temperature dell'acqua più basse per i bambini piccoli e quando l'uso termale supera i 10 minuti. Le donne incinte o eventualmente le donne in gravidanza dovrebbero limitare la temperatura dell'acqua termica a 38 ° C (100 ° F).
- Avvertenza21: Mai utilizzare acqua con temperatura superiore ai 40°C.
- Avvertenza22: L'uso di alcool, droghe o farmaci può aumentare notevolmente il rischio di ipertermia fatale. L'ipertermia si verifica quando la temperatura interna del corpo raggiunge un livello di diversi gradi superiore rispetto alla normale temperatura corporea di 37 ° C (98.6 ° F). I sintomi di ipertermia includono un aumento della temperatura interna del corpo, vertigini, letargia, sonnolenza e svenimenti. Gli effetti dell'ipertermia includono la mancanza di percepire il calore quindi rende inconsapevoli del rischio che si sta correndo.
- Avvertenza23: Prolungate immersione potrebbero causare problemi alla salute.

Precauzioni d'uso

- Precauzioni d'uso1: Per evitare danni alla pompa, la vs spa non deve mai essere azionata senza acqua nella vasca.
- Precauzioni d'uso2: Uscire immediatamente dalla spa se non siete a vostro agio o se vi sentite assonnati.
- Precauzioni d'uso3: Posizionare la spa solo su una superficie liscia, stabile e che rispetti i requisiti di carico per sostenere la spa piena di acqua
- Precauzioni d'uso4: Non utilizzare la spa se la temperatura esterna è al di sotto di 4°C (40°F).
- Precauzioni d'uso5: Se utilizzate sostanze chimiche per la cura dell'acqua attenersi scrupolosamente alle indicazioni d'uso indicate sul prodotto chimico.




Precauzioni d'uso 6: Questo apparecchio non è destinato ad essere utilizzato da persone (incluse bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzioni sull'utilizzo dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.

Precauzioni d'uso 8: I bambini devono essere SEMPRE supervisionati da un adulto responsabile.



Istruzioni di installazione



A Verificare che tutte le parti siano presenti nel cartone.

- a. Spa pool
- b. Copertura
- c. Tubo di gonfiaggio
- d. Cartuccia filtro
- e. Sacchetto di protezione per la cartuccia filtro
- f. Adattatore in gomma
- g. Kit di riparazione

B Requisiti del terreno o suolo dove posizionate la SPA

Avvertenza1: Il pavimento o il terreno dove posizionate la SPA deve essere in grado di sorreggere il peso una volta che la Spa sia piena di acqua..

Avvertenza2: È necessario prevedere un adeguato sistema di drenaggio per far fronte all'acqua di trabocco

IMPORTANTE:

A causa del peso combinato della spa, dell'acqua e degli utenti, è estremamente importante che la base in cui è installata la spa sia liscia, piatta e sia in grado di supportare uniformemente questo peso per tutto il tempo in cui è installato il centro benessere. Se la spa è posta su una superficie che non soddisfa questi requisiti, qualsiasi danno causato da un supporto improprio invaliderà la garanzia. È responsabilità del proprietario spa di assicurare l'integrità del sito in ogni momento.

Installazione in luogo chiuso:

1. Il pavimento deve essere in grado di sopportare la capacità del centro benessere. Il pavimento deve essere una superficie antisdrucciolevole.
2. Il drenaggio appropriato è indispensabile per l'installazione termica interna. Se la spa viene messa all'interno è opportuno studiare un sistema per drenare l'acqua che esce dalla vasca.
3. L'umidità è un naturale effetto collaterale dell'installazione termale. Valutare gli effetti dell'umidità presente nell'aria su legno esposto, carta, ecc. Per ridurre al minimo questi effetti, è meglio fornire un'ampia



ventilazione all'area selezionata. Un architetto può aiutare a capire se è necessaria una maggiore ventilazione

NOTA: NON POSIZIONARE LA SPA SU TAPPETI O MATERIALI CHE POTREBBERO DANNEGGIARSI PER EFFETTO DELL'UMIDITA'.



Installazione in luogo aperto

1. Non importa dove si installa la spa, è importante avere una solida base di supporto. Se stai installando il centro benessere all'aperto, assicurati che non ci siano oggetti taglienti che potrebbero danneggiarlo e verificare che il suolo sia in piano.
2. Durante il riempimento, lo svuotamento o quando è in uso, l'acqua può fuoriuscire dal centro termale. La Spa deve essere installata vicino ad uno scarico a terra.
3. Non lasciare la superficie termale esposta alla luce solare diretta per lunghi periodi di tempo.




Assemblaggio

1. Apri la spa e la copertura e allargali sul terreno per tutta la sua superficie. Assicurarsi che entrambi siano rivolti verso l'alto.
2. Aprire il bocchettone dell'aria alloggiato sulla SPA e fissare il tubo di gonfiaggio alla pompa



3. Gonfiare la SPA azionando il pulsante "jet", una volta gonfio schiacciare di nuovo il bottone "jet" per terminare il gonfiaggio.





Fare attenzione a non gonfiare eccessivamente

4. Rimuovere il tubo dal bocchettone per il gonfiaggio presente sulla SPA e dal motore
5. Posizionare e avvitare la cartuccia filtro nell'apposito sostegno
6. Riempire la vasca con un tubo da giardino fino al livello indicato sulla parete interna della SPA



7 Posizionate la copertura e chiudete la zip (se presente nel modello)




6/7

—



OPERAZIONI



A È necessario assicurarsi che l'acqua all'interno della SPA non superi alla linea d'acqua stampata sulla parete della SPA. MAI far funzionare il motore senza acqua, tale tipo di operazione invaliderà la garanzia.

B Pannello di Controllo



TER Key - Tasto on-off filtro si avvia e la spia rossa si accende. Se si preme

Quando la pompa FIL

un segnale acustico di Avvertenza. A

sistema di riscaldamento non funziona. Solo premendo nuovamente il tasto 'FIL

indicante il sistema di filtraggio. A

così sarà per il segnale acustico di Avvertenza. Il display mostrerà la temperatura effettiva dell'acqua. T

spie

La spia 'FC' e il segnale acustico di A



- Tasto on-off per il sistema jet(idromassaggio)

oltre 15 minuti, può essere fermato ma non riavviato prima di aver atteso 10 minuti. Quando i getti sono stati attivati per 20 minuti e arrestati, la funzione non può essere avviata nuovamente entro 10 minuti.





HEATER

HEATER Key - Tasto on-off per il sistema di riscaldamento. Premendo questo tasto sistema di riscaldamento inizierà a funzionare e la spia rossa si accende. Premere di nuovo e il sistema

Quando si preme il tasto 'HEA

Allo stesso tempo, la spia rossa del tasto FIL



TEMPERATURE

TEMPERATURE Key – T

diminuire le temperature per impostare la temperatura.

TEMPERA



Tasto per aumentare la temperatura



Tasto per diminuire la temperatura



La base del pannello di controllo è realizzata in materiale PU compatibile con l'ambiente, morbido e confortevole. La superficie della base può essere lavata.


Il pannello è cromato, e soddisfa gli standard ROHS.



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

Lo schermo del pannello è incollati al pannello di controllo mediante colla marina, impenetrabile e idrorepellente.



1. Gonfiaggio dell'aria della vasca: la pressione dell'aria per l'infrazione dell'aria della vasca dell'acqua è indicata dall'area verde del manometro. Se la pressione dell'aria non raggiunge l'area verde, l'infrazione può continuare fino a raggiungere l'area verde. Se la pressione dell'aria supera l'area verde, interrompere l'infrazione dell'aria.
2. Riempimento dell'acqua all'interno della vasca: riempire la vasca fino al livello indicato sulla parete interna della SPA. Se il livello dell'acqua è inferiore alla linea, il riscaldamento potrebbe non avvenire e il motore rovinarsi.
3. Mantenimento dell'acqua.
 - 3.1 Periodicamente ed in base all'uso praticare filtraggio dell'acqua.
 - 3.2 Trattare l'acqua periodicamente con agenti chimici. Tuttavia, NON devono essere utilizzati agenti chimici con ioni di calcio che potrebbero lasciare segni di calcare sulla vasca e rovinare la pompa filtro e il sistema di riscaldamento.
 - 3.3 Dopo 168 ore di utilizzo va sostituito il filtro, verrete avvisati da un segnale acustico.
4. Conservazione della SPA
Asciugare completamente l'acqua all'interno della vasca e pulire le goccioline d'acqua sulle pareti. Dopo di che, lasciare la SPA aperta per 24 ore in luogo asciutto prima di piegare e stipare la SPA. Se è inverno, si prega di piegare la SPA all'interno poiché la temperatura esterna in Inverno è molto bassa e i materiali possono diventare più rigidi. In questo caso, la piegatura dei materiali può provocare rotture. Mettere la SPA all'interno del contenitore di imballaggio dopo averla piegata bene e quindi posizionare la custodia in un luogo ombreggiato per evitare la luce diretta del sole.



MANTENIMENTO


A Manutenimento dell'acqua

1. Pulire la cartuccia del filtro almeno una volta dopo che ha funzionato continuamente per 72- 120 ore. La cartuccia del filtro deve essere sostituita almeno una volta al mese a seconda dell'utilizzo.
2. Cambiare l'acqua ogni tot giorni (a seconda dell'uso) o utilizzare adeguati prodotti chimici per il mantenimento dell'acqua. Per ulteriori informazioni sulla manutenzione tramite uso di sostanze chimiche, rivolgersi al rivenditore di fiducia . Prestare molta attenzione alle istruzioni del produttore chimico. Non è coperto dalla garanzia il danno causati da uso improprio delle sostanze chimiche e/o da cattiva gestione dell'acqua.
 - a. Valori dell'acqua; raccomandiamo un livello di PH dell'acqua tra 7.2 and 7.8, Alcalinità massima tra 80 e 120ppm, cloro libero tra 3 e 5ppm.Per verificare questi valori procurarsi un tester.Un valore troppo basso o troppo alto può causare problemi di ossidazione .
 - b. La responsabilità della salute dell'acqua è del proprietario della SPA.

B Pulizia della cartuccia filtro.

1. Assicurarsi che la corrente elettrica sia off prima di procedere alla rimozione della cartuccia
2. Svitare la cartuccia
3. Rimuovere la copertura della cartuccia

4. La cartuccia filtrante può essere lavata



con un tubo da giardino e riutilizzata. Tuttavia, se la cartuccia del filtro rimane sporca e scolorita, la cartuccia del filtro deve essere sostituita.

5. Riposizionare la copertura e avvitare la cartuccia.



C Asciugatura

1. Assicurarsi che la corrente elettrica sia off.
2. Inserire il tubo di plastica all'interno della parete interna della vasca
- 3, Aprire il bocchettone nella parete esterna della Spa e collegare un'estremità del tubo di gonfiaggio.
4. Spostare all'esterno il tubo di plastica quindi far defluire l'acqua.
5. Quando la vasca è vuota, è necessario mettere il pannello di comando sulla funzione jet per 2-3, così facendo vengono svuotati i bocchettoni da eventuale acqua rimasta all'interno. I
6. Una volta compiuta questa operazione rimuovere il tubo di plastica e serrare le valvole.

D Pulizia della Spa

Pulire accuratamente con acqua e sapone, quindi risciacquare abbondantemente per rimuovere tutti i residui.

Nota: non utilizzare spazzole dure o detergenti abrasivi.

RIPARAZIONI E STIVAGGIO

1. RIPARAZIONI PER LA SPA

Se la spa è strappata o forata, utilizzare la patch di riparazione fornita. Asciugare l'area da riparare. Applicare la colla presente nella kit di riparazione all'area danneggiata. Applicare la pezza in PVC presente nel kit e lasciare asciugare. Se il danno non è eccessivo si può fare una riparazione sicura e invisibile.

2. Stivaggio della Spa

Assicurarsi che la SPA e il pannello di controllo siano completamente asciutti.. Questo è essenziale e per garantire una lunga durata alla vs SPA. Rimuovere la cartuccia del filtro.

Si consiglia di immagazzinare la spa nel suo pacco originale in un luogo caldo e asciutto.

Nota: La plastica diventa fragile e suscettibile di rottura quando esposta a temperature sotto-zero. Il congelamento può danneggiare gravemente la spa.

Risoluzione dei PROBLEMI

Ecco alcuni consigli utili per aiutarti a diagnosticare e correggere alcuni problemi comuni.

Problema	Causa del problema	Soluzioni
il sistema di idromassaggio non funziona	—Surriscaldamento della pompa — Problema nel pannello di controllo	—Staccare la spina, lasciare raffreddare la pompa e farla ripartire. --- Contattare il vs rivenditore per avere assistenza



il sistema di riscaldamento non funziona	<ul style="list-style-type: none"> —Settaggio della temperatura troppo basso —Cartuccia filtro sporca —Livello dell'acqua non corretto —Resistenza mal funzionante 	<ul style="list-style-type: none"> —Alzare la temperatura (20-42°C). —Pulire o sostituire il filtro —Aggiungere o rimuovere l'acqua per riportarla al livello adeguato ---Contattare il vs rivenditore per avere assistenza
Il sistema di filtraggio non funziona	<ul style="list-style-type: none"> —Cartuccia sporca —Problema al pannello di controllo 	<ul style="list-style-type: none"> —Pulire o sostituire il filtro ---Contattare il vs rivenditore per avere assistenza
Perdita di acqua dalla vasca	<ul style="list-style-type: none"> —La vasca è bucata 	<ul style="list-style-type: none"> —Utilizzare il kit per la riparazione
L'acqua è sporca	<ul style="list-style-type: none"> —Tempo di filtraggio non sufficiente —Cartuccia sporca —Mantenimento dell'acqua inadeguato 	<ul style="list-style-type: none"> —Aumentare il tempo di filtraggio —Pulire o sostituire la cartuccia —Verificare con il vs rivenditore di prodotti chimici

La garanzia di questo prodotto rispetta i dettami della normativa comunitaria

Obblighi dell'acquirente

L'acquirente deve dimostrare con fattura o ricevuta di installazione, la data dell'acquisto originale.

I costi di trasporto sostenuti da e verso il produttore o un centro di assistenza autorizzato sono responsabili dell'acquirente. Ciò include le spese di spedizione per le parti spedite al proprio rivenditore o centro di assistenza. Tutti i costi per la rimozione o la reinstallazione di parti sono responsabili dell'acquirente. Potrebbe essere soggetto a spese del servizio rivenditore. La manodopera di fabbrica è definita come manodopera necessaria per verificare e eseguire riparazioni ai componenti restituiti in fabbrica a spese del cliente, purché i componenti difettosi siano restituiti entro il periodo di garanzia specificato.

Limitations and exclusions




La garanzia è una garanzia limitata. Copre la piscina termale stessa per il periodo indicato. Questa garanzia nega o limita tutte le altre garanzie implicite o espresse, ad eccezione di quelle che non possono essere negate o limitate dalla legge dello stato in cui il prodotto viene utilizzato. Il produttore non autorizza di consentire alcuna parte, compresi i suoi agenti, distributori o rivenditori, ad assumere per esso altri obblighi o responsabilità. In nessun caso il costruttore sarà responsabile per qualsiasi reclamo di danni derivanti dall'utilizzo o dalla perdita di utilizzo, installazione o riparazione della SPA compreso, ma non limitato, danni al trasporto, punzonature, tagli in vinile, acqua e / o fognature. Sono esclusi danni da congelamento o danni causati dall'acqua nelle aree circostanti, nelle stanze, negli arredi o nel paesaggio. L'acquirente è responsabile di fornire un accesso adeguato a tutte le aree che circondano la spa in modo che il servizio possa essere eseguito correttamente.

Questa marcatura indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana da uno smaltimento dei rifiuti non controllati, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo utilizzato, utilizzare i sistemi di ritorno e raccolta o contattare il rivenditore dove il prodotto è stato acquistato.

**Test Report Reference:
EFSH14041945-IE-02-E1-A1 AND ANNEXS
EFSH16040755-CG+REV1**





BSVillage


[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR


www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494